

Installation der Thermoschnur

Beide Schnüre ca. 8cm überlappen und mit Kabelbinder fixieren



Beispiel bei einem 12-4 Aerosol Generator.



Thermoschnüre können beliebig gekürzt als auch wieder verlängert werden. Zum Verbinden von zwei Thermoschnüren, diese ca. 8cm überlappen und mittels Kabelbinder fixieren.